

Závesné kreslo – Kokon

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri rozbaľovaní malých častí udržiajte deti v bezpečnej vzdialenosti. Balenie obsahuje rôzne malé časti (napr. skrutky a kovania), ktoré môžu byť prehltnuté.
- Riadne používanie kresla nie je povolené, kým nie je dokončená montáž.
- Ak sa stolička používa na akýkoľvek iný účel - napríklad ako schodík - existuje značné riziko poranenia.
- Stabilita stoličky je zaručená pri bežnom - každodennom používaní, výrobca neodporúča hojdanie.
- Na zabezpečenie stability je nevyhnutné, aby sa zvislá os neodchyľovala mimo kruhovej základne.
- Pravidelne kontrolujte pevnosť všetkých spojov a skrutiek, pretože môžu (v závislosti od používania) sa môžu uvoľniť.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Opatrne vyberte všetky komponenty z obalu a položte ich na ochranný povrch (napr. koberec alebo prikrývku), aby sa zabránilo poškodeniu povrchu.
2. Montáž kresla vykonajte podľa obrázka.
3. Nakoniec skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či je stolička stabilná, resp. sa nekýve.

